

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**KIT PORTATARGA
ZERO MOTORCYCLES - ZERO DS****ZDS400-18****KIT**

X1. KIT STAFFE DX/SX
X2. TABELLA PORTANUMERO
X2. ADESIVI OVALI
X2. M5X12
X2. M5X30
X4. RONDELLA LARGA Ø5
X4. RONDELLA TEFLON Ø5
X4. DADO Ø5

WWW.BARRACUDAMOTO.COM**PROCEDURA DI MONTAGGIO:**

1. SVITARE LE BRUGOLE ORIGINALI CHE FISSANO IL DISSIPATORE DI CALORE ALLA STAFFA DI FERRO POSIZIONATA SOTTO IL CODONE DELLA MOTO.
2. POSIZIONARE LA STAFFA SPECIFICA TRA IL DISSIPATORE DI CALORE E LA STAFFA DI METTALO E FISSARLA UTILIZZANDO LA BULLONERIA ORIGINALE, COME ILLUSTRATO.
3. ASSEMBLARE LA TABELLA PORTANUMERO ALLA STAFFA SPECIFICA ED AL FORO INDICATO SULLA MOTO UTILIZZANDO LA BULLONERIA FORNITA, COME DA IMMAGINE.
4. SERRARE IL TUTTO.

